

●製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3 フリーダイヤル:0120-39-8208 http://www.hario.com

HARIO CO., LTD.

9-3 Nihonbashi Tomizawa-Cho, Chuo-ku,Tokyo 103-0006 Japan http://www.hario.jp

材質のご案内/Material guide

HARIO

Flask Stocker

三角フラスコ ストッカー



取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用していただくため この取扱説明書を必ずお読みください。 また、お読みになりましたら大切に保管してください。

Instruction Manual

Thank you for purchasing this HARIO product. Please be sure to read this instruction manual thoroughly in order to use this product correctly. After reading it, store it in a safe place for future reference.



or use with boiling wate

981441 SFS 共通説明書 1702

お取扱い上の注意 / Handling precautions

↑ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。

▲ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。

- ■ご使用前には洗浄をしてください。
- ●ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ●ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- ●フタをつかんで持ち運ぶことは、絶対にしないでください。ガラスが抜け落ちる場合があります。
- ●破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- ●フタは完全密閉できるものではありませんので、内容物が液体の場合は倒すと漏れることがあります。ご注意ください。 また、乾物類を保存する場合は湿気にご注意ください。
- ●パッキンの素材の特性上、色素の濃いものやニンニクなどにおいの強い食品がついたままにしますと、色やにおいが 移る場合があります。早めに洗浄してください。
- ●液体を入れて凍らせないでください。また、冷蔵庫に入れる場合は、さましてから入れてください。
- ●廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。

A Glass is fragile and may break. Handle it appropriately during normal use and cleaning.

⚠ Do not allow children to use this product. Do not use near children, and store out of reach of children.

- •Wash the product before using for the first time.
- Do not use the product if it is cracked, broken, or heavily scratched as it may break unexpectedly.
- Do not strike or scrape the inside of the glass container with a metal spoon. Doing so may damage the product.
- Never carry the pot simply by holding the lid. Doing so may result in the glass section separating and falling.
- In the unlikely event the product becomes damaged, please handle any broken pieces with care.
- The lid is not airtight. Liquid may spill if laid sideways. When storing dry matter, please be careful of humidity.
- Due to the properties of the material used for the packing, color or odor of the food may transfer to the packing if put
- together over a long period of time with food that has strong color or smell such as garlic. Please make sure to wash soon after use.
- Please follow your local regulations for disposal.
- Do not freeze this product when it contains liquid. Allow the product to cool before placing in the refrigerator.

お手入れの方法 / Product care


⚠ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。

↑ やわらかいスポンジでも、右図のようにガラスに傷のつくスポンジやクレンザーは使用しないでください。 思わぬときに破損する原因となります。

- ●ガラスボールは食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書を よくお読みください。
- ●ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を 必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。

! Use a soft sponge and mild dish detergent for cleaning.

- ♠ Do not use sponges with abrasive or metal scouring pads as they may cause damage.
 - Do not use abrasive cleansers. They may damage or scratch the surface of the glassware.
- This product may be washed in a dish washer. Please follow the instructions of your dishwasher manual.
- Diluted household bleach may be used for cleaning tough stains on glass. Please follow the instructions carefully when using household bleach.



木部のお取扱い / Care for wooden parts

- ●木部材は、天然木(オリーブウッド)を使用しています。オリーブの木は、自然の木目が変化に富んでいて美しく、 表面が滑らかで手に馴染みます。木のよさを生かすように、一つ一つ丁寧に職人が作っています。手作りですので、 色や木目にばらつきがあります。
- ●ご使用後、木部に汚れがついた際は柔らかいスポンジで丁寧に洗ってください。水やお湯に浸けたままにしないでください。 キズがつきますので、たわしや硬いもの、クレンザー等で洗わないでください。洗った後はすぐに柔らかい乾いた布で水気を 拭き取ってください。
- ●食器洗い乾燥機はお使いになれません。
- ●高温多湿・直射日光をさけてください。
- All wooden parts are made from natural olive wood. Olive trees have beautiful wood grains. The smooth surface fits the hand comfortably and is easy to handle. The beauty of the wood is brought out by craftsmen who make each holder by hand. Color and wood grain will vary since they are all handmade.
- •Wipe the wooden parts clean with a soft sponge after use. Do not leave the woodenparts soaking in hot or cold water. Do not use abrasive cleaners, scrubbing brushes, or other hard objects which may scratch the surface.
- Wipe the wooden parts with a soft cloth to remove any excess water. Wooden parts are not dishwasher safe.
- Do not keep in hot and humid location, and avoid to expose to direct sun light.